



PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. nacional: 902 044 604
Tel. internacional: +34 967 543 695
Fax: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

## Manual de instrucciones Balanza electrónica de colgar

# **Cuaderno de Mantenimiento periódico y reparaciones**

## **KERN HCB / HCN**

Versión 4.0 06/2013 E







HCB / HCN-BA-s-1340



Índice

4.4

4.5

5.

5.1

5.2 5.3

5.4

5.5 5.6

5.7

## **KERN HCB / HCN**

Versión 4.0 06/2013

## Manual de instrucciones/cuaderno Balanza electrónica de colgar

#### 1. Datos técnicos \_\_\_\_\_\_\_4 1.1 Dimensiones\_\_\_\_\_\_\_10 1.1.1 HCB ≤ 200 kg\_\_\_\_\_\_\_10 1.1.2 HCB 05T-3 \_\_\_\_\_\_ 11 1.1.3 HCB 1T-3 \_\_\_\_\_ 12 1.1.4 Modelos HCN \_\_\_\_\_ 13 Mosquetón y gancho (modelos HCB ≤ 200 kg y modelos HCN) \_\_\_\_\_\_ 14 1.1.5 Recomendaciones generales de seguridad \_\_\_\_\_\_\_15 2. Obligaciones del usuario \_\_\_\_\_\_ 15 2.1 2.2 Aspectos de organización \_\_\_\_\_\_ 15 Condiciones ambientales 2.3 Observar las recomendaciones del manual de instrucciones \_\_\_\_\_\_ 16 2.4 Uso previsto \_\_\_\_\_\_\_ 16 2.5 Uso inapropiado \_\_\_\_\_\_ 16 2.6 2.7 Garantía 2.8 Trabajo conforme a las normas de seguridad \_\_\_\_\_\_ 17 Supervisión de los medios de control \_\_\_\_\_\_ 17 2.9 Control a la recepción \_\_\_\_\_\_\_\_ 17 Primera puesta en marcha \_\_\_\_\_\_\_ 17 2.10 2.11 2.12 Suspensión de explotación y almacenamiento \_\_\_\_\_\_ 17 Sobre la balanza de colgar \_\_\_\_\_\_\_18 3. 3.1 3.2 3.3 Pegatinas \_\_\_\_\_\_ 22 4. Puesta en marcha \_\_\_\_\_\_\_23 4.1 Desembalaje \_\_\_\_\_\_ 23 Elementos entregados \_\_\_\_\_\_\_23 4.2 Control de dimensiones originales \_\_\_\_\_\_ 24 4.3

 Como colgar la balanza
 25

 Manejo
 26

Recomendaciones de seguridad \_\_\_\_\_\_\_\_26

Como cargar la balanza de colgar \_\_\_\_\_\_ 27

Encender / apagar \_\_\_\_\_\_ 30

Tara \_\_\_\_\_\_ 30

Cambiar de unidad de pesaje \_\_\_\_\_\_ 31

Funciones\_\_\_\_\_\_ 31

\_\_\_\_\_ 30

Uso con pilas

6.	Menú	33
7.	Ajuste	34
8.	Mantenimiento, limpieza y tratamiento de residuos	35
8.1	Limpieza y tratamiento de residuos	_ 35
8.2	Mantenimiento periódico y reparaciones	_ 36
8.3	Lista de control "Mantenimiento periódico" (ver capítulo 8.2).	_ 38
9.	Anexo	41
9.1	Lista de control "Mantenimiento profundo" (revisión general)	_ 41
9.2	Lista "Piezas de recambio y reparaciones de los elementos básicos de seguridad"	42

## 1. Datos técnicos

KERN	HCB 20K10	HCB 20K50	HCB 50K20
Precisión de lectura (d)	10 g	50 g	20 g
Rangos de pesaje (máx.)	20 kg	20 kg	50 kg
Rango de tara (substractivo)	20 kg	20 kg	50 kg
Reproducibilidad	10 g	50 g	20 g
Linealidad	±20 g	±100 g	±40 g
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	10 kg (M3)	10 kg (M3)	20 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal		2 s	
Precisión	(	0,2% del valor má	X.
Tiempo de preparación	10 min		
Unidades	kg, lb, N		
Función Auto off	3 min		
Temperatura ambiental admitida	5+35°C		
Humedad ambiental (máxima)	80%		
Pilas (en línea)	3 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 300 h		
Pantalla	tamaño de los dígitos 12 mm		
Dimensiones de la carcasa A x P x A	80 mm x 45 mm x 150 mm		
Material de la carcasa	plástico		
Material del gancho y del mosquetón	acero inoxidable		
Masa neta	400 g		

KERN	HCB 50K100	HCB 99K50	HCB 100K200
Precisión de lectura (d)	100 g	50 g	200 g
Rangos de pesaje (máx.)	50 kg	99 kg	100 kg
Rango de tara (substractivo)	20 kg	20 kg	50 kg
Reproducibilidad	100 g	50 g	200 g
Linealidad	±200 g	±100 g	±400 g
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	20 kg (M3)	50 kg (M3)	50 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal		2 s	
Precisión	(	),2% del valor má	ix.
Tiempo de preparación	10 min		
Unidades	kg, lb, N		
Función Auto off	3 min		
Temperatura ambiental admitida	5+35°C		
Humedad ambiental (máxima)	80%		
Pilas (en línea)	3 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 300 h		
Pantalla	tamaño de los dígitos 12 mm		
Dimensiones de la carcasa A x P x A	80 mm x 45 mm x 150 mm		
Material de la carcasa	plástico		
Material del gancho y del mosquetón	acero inoxidable		
Masa neta	400 g		

KERN	HCB 200K100	HCB 200K500
Precisión de lectura (d)	100 g	500 g
Rangos de pesaje (máx.)	200 kg	200 kg
Rango de tara (substractivo)	200 kg	200 kg
Reproducibilidad	100 g	500 g
Linealidad	±200 g	±1000 g
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	100 kg (M3)	100 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal	2	s
Precisión	0,2% del v	valor máx.
Tiempo de preparación	10	min
Unidades	kg, lb, N	
Función Auto off	3 min	
Temperatura ambiental admitida	5+35°C	
Humedad ambiental (máxima)	80%	
Pilas (en línea)	3 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 300 h	
Pantalla	tamaño de los dígitos 12 mm	
Dimensiones de la carcasa A x P x A	80 mm x 45 mm x 150 mm	
Material de la carcasa	plástico	
Material del gancho y del mosquetón	acero inoxidable	
Masa neta	400 g	


KERN	HCB 0.5T-3	HCB 1T-3
Precisión de lectura (d)	1 kg	2 kg
Rangos de pesaje (máx.)	500 kg	1000 kg
Rango de tara (substractivo)	500 kg	1000 kg
Reproducibilidad	1 kg	2 kg
Linealidad	±1 kg	±4 kg
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	200 kg (M3)	500 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal	2	s
Precisión	0,2% del v	valor máx.
Tiempo de preparación	10 min	
Unidades	kg, lb, N	
Función Auto off	3 min	
Temperatura ambiental admitida	5+35°C	
Humedad ambiental (máxima)	80%	
Pilas (en línea)	3 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 300 h	
Pantalla	tamaño de los dígitos 12 mm	
Dimensiones de la carcasa A x P x A	80 mm x 45 mm x 150 mm	
Material de la carcasa	plástico	
Material del gancho	acero inoxidable	
Masa neta	400 g	


KERN	HCN 20K50IP	HCN 50K100IP
Precisión de lectura (d)	50 g	100 g
Rangos de pesaje (máx.)	20 kg	50 kg
Rango de tara (substractivo)	20 kg	50 kg
Reproducibilidad	50 g	100 g
Linealidad	±100 g	±200 g
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	10 kg (M3)	50 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal	2	? s
Precisión	0,2% del	valor máx.
Tiempo de preparación	10	min
Unidades	kg, lb, N	
Función Auto off	3 min	
Temperatura ambiental admitida	5+35°C	
Humedad ambiental (máxima)	80%	
Pilas (en línea)	2 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 200 h	
Pantalla	tamaño de los	dígitos 12 mm
Dimensiones de la carcasa A x P x A	95 mm x 55 mm x 175 mm	
Material de la carcasa	acero inoxidable	
Material del gancho y del mosquetón	acero inoxidable	
Masa neta	800 g	
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP 65	

KERN	HCN 100K200IP	HCN 200K500IP
Precisión de lectura (d)	200 g	500 g
Rangos de pesaje (máx.)	100 kg	200 kg
Rango de tara (substractivo)	100 kg	200 kg
Reproducibilidad	200 g	500 g
Linealidad	±400 g	±1 kg
Pesa de calibración recomendada, no incluida (clase)	50 kg (M3)	100 kg (M3)
Tiempo de crecimiento de la señal	2	2 s
Precisión	0,2% del	valor máx.
Tiempo de preparación	10	min
Unidades	kg, lb, N	
Función Auto off	3 min.	
Temperatura ambiental admitida	5+35°C	
Humedad ambiental (máxima)	80%	
Pilas (en línea)	2 x 1,5 V, tipo AA tiempo de explotación 200 h	
Pantalla	tamaño de los	s dígitos 12 mm
Dimensiones de la carcasa A x P x A	95 mm x 55 mm x 175 mm	
Material de la carcasa	acero inoxidable	
Material del gancho y del mosquetón	acero inoxidable	
Masa neta	800 g	
Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua	IP 65	


## 1.1 Dimensiones


## 1.1.1 HCB ≤ 200 kg







## 1.1.2 HCB 05T-3










## 1.1.3 HCB 1T-3










## 1.1.4 Modelos HCN





## 1.1.5 Mosquetón y gancho (modelos HCB ≤ 200 kg y modelos HCN)





#### 2. Recomendaciones generales de seguridad

#### 2.1 Obligaciones del usuario

Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo nacionales así como las instrucciones de servicio, explotación y seguridad vigentes en la empresa del usuario.

- Respetar todas las normas de seguridad del fabricante de la grúa (grúa puente).
- Usar la balanza únicamente conforme a su destino. Cualquier otro tipo de uso, que no se mencione en éste manual de instrucciones, será considerado uso inapropiado. La sociedad KERN & Sohn no es, en ningún caso, responsable de los daños materiales y personales como consecuencia de un uso inapropiado, siendo el propietario de la balanza el único responsable.
  La sociedad KERN & Sohn no es responsable de las modificaciones voluntarias ni del uso inapropiado de la balanza de colgar, ni de los daños resultantes de
- La balanza de colgar, de grúa puente, (de grúa) y los elementos de enganche de la carga han de ser sometidos a mantenimientos periódicos y ser mantenidos en un buen estado técnico (ver el capítulo 8.3).
- Los resultados del control han de anotarse en el cuaderno y deben ser conservados.

#### 2.2 Aspectos de organización

este uso.

- Únicamente el personal adecuadamente formado e instruido puede manejar el aparato.
- Asegurarse que el manual de instrucciones se encuentre en un lugar accesible, en el punto de explotación de la balanza.
- Únicamente el personal especializado y formado puede proceder al montaje, puesta en marcha y mantenimiento del aparato.
- No cambiar los elementos de construcción cuyo destino es desplazar la carga.

#### 2.3 Condiciones ambientales

- No usar nunca la balanza de colgar en locales con riesgo de explosión. La versión de serie no tiene protección contra deflagraciones.
- Usar la balanza electrónica únicamente en las condiciones ambientales descritas en este manual de instrucciones (en particular en el capítulo 1 "Datos técnicos").
- No exponer la balanza de grúa a una fuerte humedad. El aparato puede cubrirse de rocío (condensación de humedad ambiental) si pasa de un ambiente frío a un ambiente más cálido; Si este caso se produjera, el aparato ha de permanecer apagado aproximadamente 2 horas para aclimatarse a la temperatura ambiente.
- No usar la balanza de colgar en un ambiente con riesgo de corrosión.
- Proteger la balanza de colgar contra una alta humedad ambiental, vapores, líquidos y polvo.
- En caso de existencia de campos electromagnéticos (p. ej. teléfonos móviles o radios), de cargas estáticas o de alimentación eléctrica inestable cabe la posibilidad de obtener grandes aberraciones en las indicaciones (resultado erróneo de pesaje). En ese caso es indispensable cambiar la ubicación de la báscula o eliminar el origen de las perturbaciones.

#### 2.4 Observar las recomendaciones del manual de instrucciones



- ⇒ Antes de instalar y poner en funcionamiento el aparato leer detenidamente el manual de instrucciones, incluso teniendo experiencia con las balanzas de KERN.
- ⇒ Las traducciones a otros idiomas no tienen valor vinculante.

   Únicamente el original en alemán tiene valor vinculante.

#### 2.5 Uso previsto

La balanza que Ud. acaba de adquirir sirve para definir la masa (el valor de pesaje) del material pesado. Tiene que ser considerada como "balanza no autónoma", es decir: los objetos pesados tienen que ser suspendidos del gancho de la balanza verticalmente, manualmente y delicadamente, sin brusquedad del dispositivo de enganche. El valor de la masa se lee después de haber conseguido una indicación de valor estable.

- Usar la balanza de colgar únicamente para levantar y pesar cargas con libertad de movimiento.
- Un uso inapropiado puede provocar daños. Está prohibido, entre otros:
  - Sobrepasar la carga nominal admitida de la grúa (grúa de portal), de la balanza de colgar o de cualquier dispositivo de enganche de carga;
  - Transporte de personas;
  - Desplazamiento de cargas en diagonal;
  - Dar tirones, tirar o arrastrar las cargas.
- Están prohibidos cambios o reconstrucciones de la balanza colgada en la grúa (grúa de portal).

#### 2.6 Uso inapropiado

No usar la balanza para pesaje dinámico. Si la cantidad del material pesado cambia ligeramente (aumentando o disminuyendo), el mecanismo de la balanza de "compensación-estabilización" ¡puede provocar indicación de valores de pesaje erróneos! (ejemplo: perdidas lentas de líquido del envase enganchado a la balanza). No someter la balanza a carga durante un tiempo prolongado, para evitar que el mecanismo de medición o los elementos básicos de seguridad sufran daños.

La balanza puede utilizarse únicamente conforme a las recomendaciones descritas. Para otros estándares de uso / campos de aplicación es necesario el acuerdo escrito de KERN.

#### 2.7 Garantía

La garantía se cancela en caso de:

- No respetar las recomendaciones del manual de instrucciones,
- Uso no conforme a las aplicaciones descritas,
- Modificar o abrir el aparato,
- Dañar mecánicamente o dañar el aparato por actuación de suministros, de líquidos
- Desgaste normal,
- Colocar indebidamente el aparato o usar una instalación eléctrica inapropiada,
- Sobrecargar el mecanismo de medición,

#### 2.8 Trabajo conforme a las normas de seguridad

- No pasar por debajo de cargas colgadas, ver el cap. 5.1.
- Colocar la grúa (grúa puente) de modo que permita levantar la carga verticalmente.
- Durante la utilización de la grúa (grúa puente) usar los medios de protección personal adecuados (casco, zapatos de protección, etc.)

#### 2.9 Supervisión de los medios de control

Dentro del marco del sistema de control de calidad es necesario verificar habitualmente las propiedades técnicas de medición de la balanza así como, si es accesible, de la pesa de control. A este fin, el usuario responsable tiene que definir la periodicidad adecuada así como el estándar y los limites de estos controles. Las informaciones sobre la supervisión de las medidas de control: las balanzas, así como las pesas de muestra, se encuentran accesibles en la página Web de KERN (<a href="www.kern-sohn.com">www.kern-sohn.com</a>). Las pesas de muestra así como las balanzas se pueden calibrar rápidamente y a un módico precio en el laboratorio acreditado por DKD (Deutsche Kalibrierdienst), laboratorio de calibrado de KERN (ajuste a las normas en vigor para cada país).

#### 2.10 Control a la recepción

Inmediatamente después de haber recibido el envío es indispensable verificar si no está visiblemente dañado el embalaje. El mismo procedimiento se aplica al aparato después de haberlo extraído de su embalaje, ver cap. 4.1.

#### 2.11 Primera puesta en marcha

Para que las balanzas electrónicas indiquen unos resultados correctos es necesario asegurarles una temperatura de servicio correcta (ver "Tiempo de preparación", capítulo 1).

Durante el tiempo de preparación, la balanza tiene que estar enchufada a la alimentación eléctrica (enchufe de red, batería o pila).

La precisión de la balanza depende de la aceleración terrestre.

Es obligatorio observar las indicaciones del capítulo "Ajustes".


Control de las dimensiones originales, ver el capítulo 4.3.

#### 2.12 Suspensión de explotación y almacenamiento


- Quitar la balanza de colgar de la grúa (grúa de portal) junto con el dispositivo de colgar al completo.
- No almacenar la balanza de colgar al aire libre.

## 3. Sobre la balanza de colgar

## 3.1 Descripción



- Mosquetón con lengüeta de seguridad
- 2 Pantalla
- 3 Teclado
- 4 Gancho



- 1 Grillete de colgar
- 2 Pantalla
- 3 Teclado



En el caso de avería de los modelos con rango de pesaje ≥ 500 kg el dispositivo de colgar no está incluido en la entrega.

Para fijar la carga se han de usar elementos estándar del dispositivo de colgar.





- 1 Mosquetón con lengüeta de seguridad
- 2 Pantalla
- 3 Teclado
- 4 Gancho
- 5 Pantalla adicional
- 6 Compartimiento de pilas

## 3.2 Descripción de las indicaciones y del teclado



### Indicación:

►kg	La unidad actual de pesaje es el kilogramo.			
▶lb	La unidad act	La unidad actual de pesaje es el libra.		
►N	La unidad act	La unidad actual de pesaje es newton.		
•	Significa valores de pesaje según el ajuste actual H1–H6 (ver el cap. 5.7)			
	H1–H4: Función "Data-Hold"  H5 Función de pesaje de animales  H6 Función del valor más alto			
LO	Pila sin carga			
E	Sobrecarga			

## Teclado:

Tecla	Significado	Descripción de la función		
ON/OFF TARE	Tecla <b>ON/OFF</b>	<ul> <li>Encender la balanza</li> <li>Apagar la balanza (mantener presionada la tecla)</li> <li>Tara</li> <li>En el menú – ir adelante</li> </ul>		
UNIT	Tecla <b>UNIT</b>	Cambiar entre unidades de pesaje (kg→lb→N)		
HOLD	Tecla <b>HOLD</b>	<ul> <li>Bloquear el indicador de masa</li> <li>Indicar el peso medio del pesaje de animales</li> <li>Validar el ajuste del menú</li> </ul>		

## 3.3 Pegatinas



- ⇒ No permanecer ni pasar bajo las cargas suspendidas.
- ⇒ No usar en obras.
- ⇒ Vigilar siempre la carga suspendida.



⇒ No sobrepasar la carga nominal de la balanza.





⇒ El producto cumple con las exigencias de la norma alemana de seguridad de productos y aparatos.

#### 4. Puesta en marcha



B

¡Es obligatorio observar las indicaciones del capítulo 2: ¡"Recomendaciones generales de seguridad"!

#### 4.1 Desembalaje



RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD sobre la posibilidad de rotura. No se admiten devoluciones de las balanza enviadas y desembaladas.

La balanza de grúa está precintada por la empresa KERN.

- ⇒ El mosquetón y el gancho están precintados.
- ⇒ Para efectuar el desembalaje es necesaria la rotura de los precintos.

La compra es obligatoria si el precinto ha sido quitado.



Dibujo: Precinto

Gracias por su comprensión. Equipo de calidad de KERN.

#### 4.2 Elementos entregados

Sacar con cuidado la balanza y sus accesorios del envoltorio, quitar el material del envoltorio. Verificar la presencia de todos los elementos de entrega y su integridad.

- Balanza de colgar, ver el capítulo 3.0
- Mosquetón, únicamente en los modelos ≤ 200 kg
- Gancho, únicamente en los modelos ≤ 200 kg
- Pilas (modelos HCB: 3 x 1,5 V, tipo AA; modelos HCN: 2 x 1,5 V, tipo AA)
- Manual de instrucciones/cuaderno


#### 4.3 Control de dimensiones originales

- ⇒ Copiar las dimensiones originales de la hoja de datos de producción a los campos grises de la lista de control, ver el capítulo 8.3.
- ⇒ Verificar las dimensiones originales de la balanza de colgar, para su realización, ver el capítulo 8.3 "Mantenimiento periódico".
- ⇒ Anotar todos los datos (fecha, controlador, resultados) en la primera línea de la lista de control, en el campo "Control antes de la primera puesta en marcha (ver el capítulo 8.3).



Si las dimensiones medidas en el primer control de seguridad no coinciden con las dimensiones indicadas por KERN, la balanza no puede ser usada. En éste caso, contactar con la empresa indicada por KERN para el servicio de las balanzas.

#### 4.4 Uso con pilas




Si las pilas se encuentran bajas de carga, en el display aparece el mensaje "LO". Presionar la tecla **ON/OFF** y cambiar las pilas.

Abrir el compartimento de pilas, cambiarlas y volver a cerrar el compartimento.

Para economizar la carga de las pilas, la balanza se apaga automáticamente trascurridos 4 minutos sin actividad. La función del apagado automático se desactiva en el menú, ver el cap. 6.

Si la balanza de colgar está fuera de uso durante un tiempo prolongado, sacar las pilas.

#### 4.5 Como colgar la balanza



#### Condición preliminar

El gancho de la grúa (grúa puente) ha de estar equipado con lengüeta de seguridad (1) que impida la caída de la balanza de colgar cuando esta se encuentre descargada.

Si la lengüeta de seguridad falta o está dañada, contactar con el fabricante de la grúa (grúa de puente) para conseguir el gancho con el seguro adecuado.

- - El grillete superior de la balanza de colgar ha de permanecer en el interior del gancho (2).

## 5. Manejo

## 5.1 Recomendaciones de seguridad

	¡Peligro de daños causados por la caída de cargas!
	⇒ Trabajar siempre extremando las medidas de seguridad y conforme a los principios de manejo de la grúa (grúa puente).
	⇒ Verificar todos los elementos (gancho, grillete, anillos, eslingas de cuerda, cables, cadenas etc.). Verificar el adecuado nivel de desgaste de todos estos elementos.
	⇒ No usar la balanza si la lengüeta de seguridad del gancho de la grúa (grúa puente) está dañada o ausente.
	⇒ Trabajar con la velocidad adecuada.
	⇒ Terminantemente prohibido que la carga bascule o que operen sobre esta fuerzas horizontales. Evitar cualquier tipo de golpe, torsión (giro) u oscilación (p. ej. en caso de estar colgada la balanza de forma inclinada).
*	⇒ No usar la balanza de colgar para el transporte de carga.
	⇒ No permanecer ni pasar bajo las cargas suspendidas.
A.	⇒ No usar en obras.
AK.	⇒ Vigilar siempre la carga suspendida.
Max 150 kg (ejemplo)	No sobrepasar la carga nominal admitida de la grúa (grúa puente), de la balanza de colgar o de cualquier dispositivo de enganche de carga de la balanza de colgar.

#### 5.2 Como cargar la balanza de colgar

Para obtener correctos resultados de pesaje es necesario respetar las siguientes recomendaciones - dibujos, ver página siguiente:

- ⇒ Usar únicamente elementos para colgar la carga que aseguren una suspensión de la balanza por un sólo punto, en espacio libre.
- No usar elementos para colgar la carga demasiado grandes que no aseguren una suspensión de la balanza por un punto.
- ⇒ No usar eslingas múltiples.
- ⇒ No arrastrar ni desplazar cargas con la balanza cargada.
- ⇒ No arrastrar el gancho horizontalmente.

#### Como cargar la balanza

- 1. Colocar el gancho de la balanza de colgar por encima de la carga.
- 2. Bajar la balanza de colgar hasta que sea posible colgar la carga de su gancho. Alcanzada la altura deseada, reducir la velocidad.
- 3. Colgar la carga del dispositivo de colgar. Asegurarse del correcto funcionamiento de los elementos de seguridad (p. ej. si la lengüeta de seguridad está cerrada). En el caso de colocar la carga mediante eslingas de cuerda asegurarse que la eslinga esté colocada correctamente en el centro del gancho.
- 4. Subir la carga lentamente.

En el caso de colocar la carga mediante eslingas de cuerda asegurarse que la carga esté bien equilibrada y la eslinga esté bien colocada.

B

Siempre usar los elementos compatibles del dispositivo de colgar la carga. Ejemplo de la balanza HCB 100K200





#### 5.3 Encender / apagar

#### Encender

⇒ Presionar la tecla **ON/OFF**. La pantalla se enciende y la balanza procede a realizar el autodiagnóstico. El autodiagnóstico está terminado cuando en la pantalla de la balanza aparezca el valor de masa "0".

#### **Apagar**

⇒ Presionar la tecla ON/OFF.

#### 5.4 Tara

⇒ Colgar la carga de tara.


Presionar la tecla **TARE**, esperar la indicación de cero. La masa del recipiente está grabada en la memoria de la balanza.



- ⇒ Pesar el material a pesar. La masa indicada corresponde a su masa neta.
- ⇒ Una vez es retirada la carga de tara, la pantalla indicará su valor de masa en negativo.
- ⇒ Para suprimir el valor de la tara, descargar la balanza de grúa y presionar la tecla TARE.

#### 5.5 Pesaje

Cargar la balanza de colgar.
 Aparecerá inmediatamente el valor de la masa.




## Advertencia ante carga excesiva

Evitar cualquier sobrecarga de la balanza por encima de la carga máxima (máx.), incluyendo la carga que implica la tara. En caso contrario, la balanza puede sufrir daños.

La indicación "E" informa de la sobrecarga por encima de valores permitidos. Descargar la balanza o disminuir la carga inicial.

### 5.6 Cambiar de unidad de pesaje



Para cambiar entre las unidades de pesaje **kg→lb→N** presionar la tecla **UNIT.** La indicación ▶ recuerda la unidad actual.


#### 5.7 Funciones

La tecla **Hold** permite activar las siguientes funciones:

Ajuste	Función		
H1	Función Data-Hold 1  Después de presionar <b>Hold</b> , el valor de pesaje estará congelado durante 5 s.		
H2	Función Data-Hold 2 Después de presionar <b>Hold</b> , el valor de pesaje estará congelado hasta que se presione cualquier otra tecla.	<b>©</b> ver el capítulo	
H3	Función Data-Hold 3 El valor de pesaje estará congelado automáticamente durante 5 s.	5.7.1	
H4	Función Data-Hold 4 El valor de pesaje estará congelado después de alcanzar un valor estable hasta que se presione cualquier otra tecla.		
H5	Función de pesaje de animales	ver el capítulo 5.7.2	
H6	Función del valor más alto	ver el capítulo 5.7.3	

#### 5.7.1 Función Data-Hold

- ⇒ Encender la balanza, mantener presionada la tecla **HOLD** hasta que aparezca el ajuste actual "Hx" (H1–H6).
- ⇒ Presionar repetidamente la tecla **ON/OFF** hasta que aparezca el ajuste deseado "H1–H4"...
- ⇒ Confirmar el ajustes mediante la tecla **HOLD**.
- ⇒ Colgar el material a pesar.
- ⇒ Según el ajuste elegido (H1–H4) aparecerá el valor de pesaje bloqueado (ver el cap 5.7), indicado por el símbolo [▲] que aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.



#### 5.7.2 Función de pesaje de animales

Es una función destinada para material que no se queda quieto. El resultado es una media de los 16 valores de pesaje obtenidos en 3 s.

- ⇒ Encender la balanza, mantener presionada la tecla **HOLD** hasta que aparezca el ajuste actual "Hx" (H1–H6).
- ⇒ Presionar repetidamente la tecla **ON/OFF** hasta que aparezca el ajuste deseado "**H5**".
- ⇒ Confirmar el ajustes mediante la tecla **HOLD**.
- ⇒ Colgar el material a pesar.
- ⇒ Presionar la tecla HOLD, en la pantalla empezará la cuenta atrás desde 3 hasta
   1. Aparecerá el valor de pesaje calculado, indicado por el símbolo [▲] que aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- ⇒ Para proceder a las siguientes mediciones, presionar la tecla **ON/OFF/TARE.**

#### 5.7.3 Función del valor más alto

Esta función muestra el valor superior de carga (valor más alto) de pesaje. Frecuencia de la medición: 200 ms.

#### Atención:



El valor más alto no puede superar la carga máxima soportada por la balanza (¡¡¡Riesgo de rotura!!!)

- ⇒ Encender la balanza, mantener presionada la tecla **HOLD** hasta que aparezca el ajuste actual "Hx" (H1–H6).
- ⇒ Presionar repetidamente la tecla **ON/OFF** hasta que aparezca el ajuste deseado "**H6**".
- ⇒ Confirmar el ajustes mediante la tecla HOLD.
- ⇒ Colgar el material a pesar.
- ⇒ Aparecerá el valor más alto, indicado por el símbolo [▲] que aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla. La balanza se pondrá automáticamente a cero y estará lista para siguientes pesajes.

#### 6. Menú

- ⇒ Encender la balanza y mantener presionada la tecla **HOLD.**
- ⇒ No soltar la tecla HOLD. Mantener presionada también la tecla ON/OFF/TARE.
- ⇒ Mantener presionada la tecla ON/OFF/TARE pero soltar la tecla HOLD.
- ⇒ Volver a presionar la tecla HOLD.
- Presionar ambas teclas hasta que aparezca en la pantalla la indicación "tr".
- ⇒ Liberar ambas teclas. La balanza está en modo menú.
- ⇒ La tecla **ON/OFF/TARE** permite la elección de una de las siguientes funciones:
  - Tr (Seguimiento del cero): ON/OFF
  - AF (apagado automático): ON/OFF
  - rST (Volver a los ajustes de fábrica): YES/NO
- ⇒ Validar la función elegida mediante la tecla HOLD.
- ➡ En la pantalla aparecerán los ajustes actuales "ON" o "OFF" o "YES" o "NO". Le tecla ON/OFF/TARE permite elegir entre "ON" o "OFF" o "YES" o "NO". Confirmar la selección mediante la tecla HOLD. detrás un momento, la balanza volverá automáticamente al modo de pesaje.

#### 7. Ajuste

Dado que el valor de la aceleración terrestre no es igual en todos los puntos de la Tierra, cada balanza tiene que ser ajustada – conforme al principio del pesaje resultante de los principios físicos – a la aceleración terrestre del lugar de ubicación de la balanza (únicamente si la balanza no ha sido ajustada en la fábrica para el lugar de su ubicación). El proceso de ajuste tiene que realizarse durante la primera puesta en marcha y después de cada cambio de ubicación de la balanza, así como en caso de cambio de la temperatura ambiente. Para obtener resultados precisos de medición, recomendamos además ajustar periódicamente la balanza en el modo de pesaje.

Asegurar condiciones ambientales estables. Para estabilizar la balanza es necesario esperar un tiempo de preparación de aproximadamente 1 minutos Preparar la pesa de calibración, para más detalles, ver el capítulo 1 "Datos técnicos".

⇒ Apagar la balanza y, si es necesario, colgarla de un mandril de sujeción auxiliar.




⇒ Encender la balanza con el gancho auxiliar colgado. Mantener presionada la tecla **Unit** (aprox. 3 s) hasta que aparezca la indicación "CAL".



⇒ Esperar la aparición de la masa de calibración indicada para la masa en cuestión, p. ej. 10 kg (ver el capítulo 1).



⇒ Colgar la pesa de calibración, a continuación aparecerá la indicación "F".



En el caso de error de ajuste o de una masa errónea de calibración, aparecerá el mensaje de error. Volver a realizar el proceso de ajuste.

#### 8. Mantenimiento, limpieza y tratamiento de residuos



¡Peligro de sufrir daños o provocar daños materiales! ¡La balanza de colgar forma parte de la grúa! Para un manejo seguro del aparato observar las normas siguientes:

- ⇒ Encomendar el mantenimiento periódico únicamente al personal especializado y formado.
- ⇒ Proceder al mantenimiento periódico y reparaciones, ver el capítulo 8.3.
- ⇒ Encomendar la sustitución de piezas únicamente al personal especializado y formado.
- No permitir la utilización de la balanza si se han constatado problemas en la lista de control de seguridad.
- No repare la balanza de colgar por sí mismo. Únicamente los servicios técnicos autorizados por KERN pueden proceder a reparaciones.

#### 8.1 Limpieza y tratamiento de residuos



#### ¡Atención puede dañar la balanza de colgar!

No usar disolventes industriales ni productos químicos (p. ej. ácidos → fragilidad).

- ⇒ El reciclaje del embalaje y del aparato tiene que efectuarse conforme a la ley nacional o regional en vigor en el lugar de uso del aparato.

#### 8.2 Mantenimiento periódico y reparaciones

- A Respetar en esta ocasión las normas de seguridad e higiene del trabajo nacionales así como las instrucciones de servicio, explotación y seguridad vigentes en la empresa del usuario.
- ▲ Para el control de dimensiones, usar únicamente los aparatos de control verificados.
- ▲ El mantenimiento periódico anual se ha de efectuar por el personal especializado y formado (servicio KERN).
- ▲ Anotar los resultados del mantenimiento en la lista de control (cap. 8.3).
- ▲ Anotar los resultados complementarios del mantenimiento en la lista de control (cap. 9.1).
- ▲ Antes de proceder al control, limpiar los elementos del dispositivo de colgar, ver el cap. 8.1.
- ▲ Anotar también todos los cambios de piezas (elementos del dispositivo de colgar) (ver el capítulo 9.2).

#### Mantenimiento periódico:

Antes de cada uso	<ul> <li>Controla el correcto funcionamiento de los elementos del dispositivo de colgar.</li> </ul>
Primera puesta en marcha, cada 3 meses o siempre después de 12.500 pesajes.	<ul> <li>Control de todas las dimensiones, ver "Lista de control", capítulo 8.3.</li> <li>Control de uso de los elementos del dispositivo de colgar, como, p. ej.: deformaciones plásticas, daños mecánicos (irregularidades de superficie), cortes, surcos, rasguños, corrosión, daños de torsión.</li> <li>Control de los daños y del correcto funcionamiento de la lengüeta de seguridad.</li> <li>En caso de detectar el sobrepaso, la desviación con respecto a la dimensión original (ver "Lista de control", cap. 8.3) u otra irregularidad, retirar la balanza del uso.</li> <li>La empresa de mantenimiento ha de registrar cada reparación y uso de piezas de repuesto (ver la "Lista", el capítulo 9.2).</li> </ul>
Cada <b>12 meses</b> o siempre después de <b>50.000 pesajes</b> .	Un mantenimiento más completo se ha de efectuar por el personal especializado y formado (servicio técnico de KERN). Durante el control general todos los elementos de desplazamiento de carga serán controlados por el método de polvo de magnesio para verificar la ausencia de grietas.
Cada <b>10 años</b> o siempre después de <b>500.000 pesajes</b> .	Sustitución total la balanza de grúa.

#### Recomendación

Durante el control de desgaste se han de respetar las recomendaciones indicadas en las imágenes presentadas más abajo (capítulo 8.3).

**Criterio del apagado:** No seguir usando los elementos del dispositivo de colgar la carga cuando, por ejemplo:

- Durante el control determinado para el mantenimiento, se hayan detectado desviaciones.
- Falta la placa nominal o la placa de capacidad.
- Si los elementos del dispositivo de colgar la carga tienen marcas de sobrecarga o de otras influencias nocivas has de excluirse del uso o no usarse después del control.

## 8.3 Lista de control "Mantenimiento periódico" (ver capítulo 8.2).

Dimen	Dimensiones originales de la balanza de colgar, número de serie:											
Mosqu	ıetón			Ganch	10			Distancia entre los grilletes de colgar				
a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Desgaste	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Desgaste	Angulo α (°)	k (mm)
Fecha	Fecha Controlador											

## Datos accesibles en el documento entregado con la balanza. Guardarlo obligatoriamente.


	Mos	Mosquetón						Gancho						Grillete de colgar		
	а	b	С	d	Desgaste (ver campos grises)	Lengüeta de seguridad	е	f	g	h	i	α	Desgaste (ver campos grises)	Distancia <b>k</b>	Fecha	Control ador
Desviación máxima permitida	5%	5%	1%	5%	Sin deformaciones ni grietas	Funcionamie nto correcto	1%	5%	5%	5%	5%	10°	Sin deformaciones ni grietas	1%		
Control anterior a la primera puesta en marcha																
3meses/12.500 x																
6 meses /25.000 x																
9 meses /37.500 x																
12 meses /50.000 x																
15 meses /62.500 x																
18 meses /75.000 x																
21 meses /87.500 x																


HCB\_HCN -BA-• -1340


	Mosquetón						Gancho							Grillete de colgar		
	а	b	С	d	Desgaste (ver campos grises)	Lengüeta de seguridad	е	f	g	h	i	α	Desgaste (ver campos grises)	Distancia <b>k</b>	Fecha	Control ador
Desviación máxima permitida	5%	5%	1%	5%	Sin deformaciones ni grietas	Funcionamie nto correcto	1%	5%	5%	5%	5%	10°	Sin deformaciones ni grietas	1%		
Control anterior a la primera puesta en marcha																
24 meses/100.000 x																
27 meses /112.500 x																
30 meses/125.000 x																
33 meses /137.500 x																
36 meses /150.000 x																
39 meses /162.500 x																
21 meses /87.500 x																
42 meses/175.000 x																
45 meses /187.500 x																
48 meses /200.000 x																
51 meses /212.500 x																
54 meses/225.000 x																
57 meses /237.500 x																
60 meses /250.000 x	<b>→</b> Tc	dos lo	s elen	nentos	de desplazami	ento de la car	ga har	n de se	er reem	plaza	dos poi	r el serv	ricio técnico au	torizado KERN.		_1

Caracteres en negrita = mantenimientos a solicitar al servicio técnico autorizado KERN.

HCB\_HCN -BA-• -1340







HCB\_HCN -BA-• -1340 40

## 9. Anexo

## 9.1 Lista de control "Mantenimiento profundo" (revisión general)

Los mantenimientos más profundos han de ser encargados al servicio técnico autorizado por KERN.

Balanzas de colg	ar	Modelo									
Periodicidad	Examen mediante polvo de magnesio para detección de grietas	Gancho	Mosquetón	Grillete de colgar	Fecha	Apellidos	Firma				
12 meses /50.000 x											
24 meses /100.000 x											
36 meses /150.000 x											
48 meses /200.000 x											
60 meses /250.000 x											
72 meses /300.000 x											
84 meses /350.000 x											
96 meses /400.000 x											
108 meses /450.000 x											
120 meses /500.000 x	→ Sustitución to	tal la balanza de (	grúa.								

HCB\_HCN -BA-•-1340 41

## 9.2 Lista "Piezas de recambio y reparaciones de los elementos básicos de seguridad"

Elementos del dispositivo de colgar (grillo, mosquetón) de la balanza de colgar	Modelo								
Pieza	Reparación	Fecha	Apellidos	Firma					

HCB\_HCN -BA-• -1340 42